<u>Tutorial – Einen Unifi AP Bj. 2014 seriell mit Freifunk flashen mit Ubuntu</u>

- ✓ Serielles USB Kabel kaufen: <u>https://amzn.to/3t5fNTs</u> Es wird ein CP2104 Modul benötigt
- ✓ Um mit dem Unifi AP über das serielle Kabel zu kommunizieren wird auf dem Ubuntu Rechner das Programm "minicom" benötigt.

sudo apt-get install minicom

✓ minicom konfigurieren

sudo minicom -s



Einstellungen ändern: A = /*dev*/*ttyUSB0*



Geänderte Einstellungen als "dfl" speichern Minicom mit "esc" beenden.

✓ TFTP Server installieren

sudo apt-get install atftpd atftp

TFTP Server starten

sudo service atftpd start

Bei der Installation wird der Ordner /srv/tftp angelegt. Eigentlich sollte dieser Ordner die entsprechenden Rechte haben um dort Dateien hin zu kopieren, bzw. herunter zu laden. Bei mir hat das nicht geklappt. Deshalb musste ich dem Ordner noch die entsprechenden Rechte und Nutzer geben:

sudo chmod -R 777 /srv/tftp sudo chown -R nobody /srv/tftp sudo service atftpd restart

In dem Ordner /srv/tftp muss nun das entsprechende Freifunk sysupgrade Image abgelegt werden. In diesem Ordner wird der Unifi AP nach der Datei suchen. Bei mir hieß die Datei: gluon-ffpi-0.9.1-ubiquiti-unifi-sysupgrade.bin

✓ Unifi AP an den Rechner anschließen

Wir schließen den CP2104 Seriell Port Adapter an den Unifi AP an.

Kabelbelegung: Bezeichnung auf dem CP2104 – Bezeichnung am Unifi AP GND - GND RXD - SOUT TXD - SIN 3,3v nicht anschließen 5v nicht anschließen DTR nicht anschließen

Wir schließen den Unifi AP an die Steckdose an und stecken entsprechend auch das LAN Kabel und den CP2104 USB Anschluss an den Ubuntu Rechner an.

✓ Netzwerkeinstellungen anpassen. WLAN deaktivieren. Der Ubuntu Rechner muss die IP Adresse 192.168.1.124 haben. Der Unifi AP hat die IP Adresse 192.168.1.20.

	a	Einstellungen		Netzwerk						
¢ 🦂	(((.•	WLAN								
6	9	Netzwerk		Kabelgebu	nden				+	
e l	*	Bluetooth	Abbrechen	١	Kabelgebunden			Anwenden		
Ç	9	Hintergrund	Informatio	onen Identität	IPv4	IPv6	Sicherheit		+	
E C	•	Darstellung	Verbindung	gsgeschwindigkeit	100 Mb/s					
ċ	Ô	Benachrichtigungen IPv6-Adresse			192.168.1.254 fe80::5ef9:d258:aa0b:a37d					
0	2	Suchen		Geräteadresse	38:63:BB:6F:AD:27				Aus 🙆	
		Programme	Vorgabestrecke		192.168.1.	20				
€ :				DNS	192.168.1.	20				, P

✓ Image auf den Unifi AP aufspielen Das Programm Minicon starten

sudo minicom

Den Unifi AC reseten und die Kommunikation in minicom anzeigen lassen. Sollte in etwa so aussehen:

U-Boot unifi-v1.6.17.296-g1af7670c (Apr 22 2019 - 11:05:55)

DRAM: 64 MB Base:0x8000000, Top:0x84000000, Res logbuf:0xa3ff3800, log_magic:0x6c60f8f0 kseg: 0x0 Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (tries: 1). Net: eth0, eth1 Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014 Hit any key to stop autoboot: 0 ar7240>

"Hit any key to stop autoboot: 0 " An dieser Stelle den Bootvorgang abbrechen.

✓ Mit dem TFTP Server das Freifunk Image auf den Unifi AP kopieren

ar7240> tftpboot 0x80000000 gluon-ffpi-0.9.1-ubiquiti-unifi-sysupgrade.bin

✓ Nun wird das Image kopiert. Das sieht etwa so aus:

done

Bytes transferred = 3604484 (370004 hex) Diese rote Zahl wird noch wichtig!

✓ Dann mit diesem Befehl ein paar Speicherplätze löschen (so habe ich es verstanden).

ar7240> erase 0x9f050000 +0x00760000

✓ Nun sollte der "erase Vorgang angezeigt werden. Sieht etwa so aus:

..... done Erased 118 sectors

✓ Nun soll das Freifunk Image installiert werden. Dazu folgendes eingeben:

ar7240> cp.b 0x80000000 0x9f050000 0x370004 ← Hier muss die rote Zahl stehen

✓ Dann geht es automatisch weiter.

Copy to Flash... write addr: 9f050000 done ar7240> reset

- Nun installiert sich das Freifunk Image.
 Wenn Minicom aufhört weiteres anzuzeigen ist die Installation fertig.
- ✓ Der CP2104 Adapter kann entfernt werden.
- ✔ Das Unifi AP sollte nun unter 192.168.1.1 mit der Freifunk Konfigurations Oberfläche erreichbar sein.